26. Oktober 2026

Einstellung der Uhrzeit, Tastensperre deaktivieren

Bei IKEA-Backöfen mit zwei Drehrädern (links für die Heizart, rechts für die Temperatur) und einem Display in der Mitte (oft Modelle wie *ANRÄTTA*, *SMAKSAK*, *MATÄLSKARE* oder *GRÄNSLÖS*) wird die Uhrzeit über Sensor-Touch-Tasten direkt unter oder neben dem Display eingestellt. [1, 2]

Wichtig: Der Ofen muss sich im **Standby-Modus** befinden (beide Drehräder stehen auf „0“ bzw. sind komplett ausgeschaltet). [1]

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. **Den Einstellmodus aktivieren:**
    - Drücken Sie die **Uhrentaste** (oder die mittlere Menütaste, oft dargestellt durch ein Uhrensymbol \lcirclearrowleft, drei Striche oder ein Zahnrad) so oft hintereinander, bis das **Uhrzeitsymbol (oder die Punkte im Display) zu blinken beginnen**.
    - *Hinweis bei einigen Modellen:* Nach einem Stromausfall blinkt die Anzeige automatisch. In diesem Fall können Sie Schritt 1 überspringen. [1, 2]
2. **Die Uhrzeit einstellen:**
    - Nutzen Sie nun die Tasten **+ und -** (oder die Pfeiltasten neben dem Display), um die aktuelle Stunde und Minute einzustellen.
    - Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, läuft die Zeit schneller vorwärts oder rückwärts. [1, 2]
3. **Speichern und Bestätigen:**
    - Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Uhrentaste** (oder die mittlere Auswahltaste).
    - Falls Sie keine Taste mehr drücken, wartet der Ofen in der Regel ca. **5 Sekunden** und speichert die eingeblendete Uhrzeit automatisch ab. Das Blinksignal hört auf und die Zeit steht fest. [1, 2, 3, 4]

Ihr Ofen reagiert nicht? Das sind die häufigsten Ursachen:

- **Der Ofen läuft noch:** Wenn eines der beiden Drehräder nicht exakt auf der Nullposition steht, verweigert die Elektronik das Ändern der Uhrzeit. [1]
- **Die Tastensperre ist aktiv:** Leuchtet im Display ein kleines Schlüssel-Symbol? Halten Sie die + und - Tasten (oder die Uhrentaste) für etwa 3 bis 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.